

# Doorgeefkast 6 StE

Spec-sheet bij artikel 7504604 | DRS 6StE 1150/900/1800

**HUPFER**  
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

<b>Vermogen:</b>	50 W
<b>Aansluit-spanning:</b>	220 V
<b>Nominale stroom:</b>	0,2 A
<b>Veiligheidsklasse:</b>	class_1
<b>Frequentie:</b>	50 Hz
<b>Gewicht:</b>	170 kg
<b>Breedte:</b>	1150 mm
<b>Diepte:</b>	900 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

Doorgeefkast als sluis voor het tussentijds opslaan van goederen tussen reine en onreine zone en voor de verzorging van steriele goederen en de verwijdering van onrein materiaal op Hupfer - transportwagen 6 StE.

Kast compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Aan alle zijden gesloten corpus met elk twee dubbelwandige vleugeldeuren aan de reine en aan de onreine zijde. Deuren met omlopende afdichtingen kunnen naar buiten worden geopend, waarbij de deuren aan de invoerzijde extra door speciale hefscharnieren worden opgetild. De desbetreffende linker deurvleugel is uitgerust met een overlappingslijst. Onderlinge vergrendeling van de beide zijden van de deur door elektromagnetisch werkende deursluiting, zodat een gelijktijdige opening van de deuren naar de reine en onreine zijde is uitgesloten. Rode signaallampen in het midden boven de deuren geven geopende deuren op de tegenoverliggende zijde aan, groene verlichte drukknoppen maken de vrijgave van de eronder liggende deuren mogelijk, voor zover de deuren aan de tegenoverliggende zijde gesloten zijn. Neerklapbare schakelkast in de binnenruimte voor de opname van de elektrische besturing en noodstopknoppen om deuren in geval van nood te ontgrendelen. In geval van een stroomstoring worden alle deuren automatisch ontgrendeld. De bij het openen en sluiten in de kast ontstane onder- of overdruk wordt gecompenseerd door een vereffeningsopening in het dak. Binnenruimte met een aankoppeldorpel als aanslag aan de reine zijde, die het in- en uitrijden van een Hupfer-transportwagen 6 StE uitsluitend aan de onreine zijde toelaat. Twee horizontale geleidingskokers in lengterichting dienen als hulp bij het centreren in het bereik van de stootrand van de transportwagen. De voor de inbouw van een doorgeefkast noodzakelijke wandopening- resp. nis-afmetingen zijn vermeld in de Hupfer-plaatsingsvoorwaarden.

Aanvraagdatum: 30.04.2026,  
11:47:34

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*